

Профнастил Н135х310



109456. Москва, 4-й Вешняковский пр. д.1, корп. 1
 Телефон +7(495) 374-74-12
 Email: ceo@fks-group.com | www.profnastil.org

Таблица предельных нагрузок и варианты укладки профнастила

Тип профиля	Шаг опор, м	Предельная нагрузка (кг/м ²) при расчетной схеме		
				
Н135х310х0,8	4	396	281	338
	6	176	144	175
Н135х310х0,9	4	491	372	447
	6	218	190	230
Н135х310х1,0	4	585	460	554
	6	260	234	284
Н135х310х1,1	4	674	562	678
	6	300	285	346
Н135х310х1,2	4	752	661	797
	6	334	334	406
Н135х310х1,3	4	811	840	1017
	6	407	419	511

* Для повышения несущей способности настила предлагается усилить надопорные участки вкладышами из отрезков профилей того же типа.